

手すり壁建入調整支持金具

ベランダツール[®]

PAT.



特長

- 容易な作業で優れた通り出しの確保!**
ハンドルひとつで、押し引き調整が素早くできます。
また、コンクリート打設時における型枠の保持をします。
- 作業スペースが有効に!**
ベランダツールは手すり壁の外側に設置するため、コンクリート打設作業の妨げになりません。また、受金具も外側に張り出しません。
- 消耗品不要! 経済的!!**
ベランダツールは手すり壁の外側から支持をするため、アンカーおよび取付金物が不要です。

ベランダトール


取付手順



受金具をスラブ受け専用根太(60×48、60×60)へ取付けます(二段釘が最適です)。




支柱を受金具へ通し、ボルトで任意の高さに固定します。(2ヶ所)



調整金具を横端太へ通し、クサビで固定後、ハンドルで建入れ、通り出しの調整を行います。

使用範囲



※専用根太寸法 60×48mm、60×60mm



注意事項

- 受金具はスラブ受け専用根太へ釘で確実に固定してください。
- 横端太への固定は調整金具のクサビで確実に行ってください。
- 調整範囲内での使用を守ってください。
- 本製品に変形等異常がみられた場合、使用しないでください。
- 使用目的以外の用途では使用しないでください。

品名	単位質量(kg)	コード
ベランダトールP型セット(支柱1、受金具P型2)	18.2	
ベランダトールK型セット(支柱1、受金具K型2)	18.2	
ベランダトール支柱	7.8	
ベランダトール受金具P型(60×48)	5.2	
ベランダトール受金具K型(60×60)	5.2	

※ベランダトールP型・K型セットは支柱1本に受金具2個となります。



岡部株式会社

〒131-8505 東京都墨田区向島4-21-15
TEL.03-3621-1611 FAX.03-3621-1616
<http://www.okabe.co.jp>

北海道支店 ☎011(812)1201
東北支店 ☎022(288)7161
福島事務所 ☎024(932)2858
盛岡営業部 ☎019(637)7311
信越支店 ☎025(287)7711
新潟営業部 ☎025(287)7711
長岡営業部 ☎0258(33)2945
長野営業部 ☎0268(25)1266
北関東支店 ☎0480(25)5656
群馬・栃木・群馬担当 ☎0480(25)5656
茨城地区担当 ☎029(857)3941

東京支店 ☎03(3623)6441
東京営業部 ☎03(3623)8181
千葉営業部 ☎043(238)1580
横浜営業部 ☎045(651)1741
構造機材部 ☎03(3624)5118
名古屋支店 ☎0568(71)6321
静岡営業部 ☎054(263)8881
北陸営業部 ☎076(238)7353
関西支店 ☎072(964)4123
大阪営業部 ☎072(964)4123
兵庫営業部 ☎078(975)6611
京滋営業部 ☎0774(43)2200

九州支店 ☎092(624)5871
福岡営業部 ☎092(624)5886
北九州営業部 ☎093(481)6633
大分営業部 ☎097(552)6767
長崎営業部 ☎0958(82)8282
熊本営業部 ☎096(311)2020
宮崎営業部 ☎0985(29)4965
鹿児島営業部 ☎099(260)0120
沖縄支店 ☎098(856)2700

山陽岡部(株) ☎082(254)4811
岡山営業所 ☎0862(73)5671
徳山営業所 ☎0834(29)7040
山陰営業所 ☎0853(24)9856
オカコー四国(株) ☎087(841)0011
松山支店 ☎089(943)5181

●特約店

このカタログに掲載されている仕様、規格等は改良のため予告無く変更することがあります。なお、カタログの制作には慎重を期しておりますが、誤字・脱字等により生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。